

マナーモードを設定／解除する

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑にならないようマナーモードに切り替えることができます。マナーモードにすると、画面上に「📵」が表示されます。

- 映画館・劇場・美術館などでの鑑賞中は電源をお切りください。
- 電車や新幹線の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従ってください。
- 航空機内では、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので電源をお切りください。
- 病院・研究所などの使用が禁止されている場所では、精密機器などに影響を及ぼす場合がありますので電源をお切りください。

- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないようご注意ください。
- 街の中では、通行の妨げにならないように十分ご注意ください。

マナーモードに切り替える

1 待受画面で を長く(約1秒以上)押す

マナーモードに切り替わります。

マナーモードを解除する

1 マナーモード中に を長く(約1秒以上)押す

マナーモードが解除されます。

重 要

- マナーモードにしても、カメラ利用時のシャッター音、録画開始音・終了音は鳴ります。
- マイステータスでサークルトークの応答ステータスを「**自動参加**」に設定している場合(20-4、20-6ページ)は、サークルトークがかかってくると自動的に接続し、本体が閉じているとマナーモードに設定していてもスピーカーから相手の声が聞こえます。

補 足

- マナーモードのバイブレーターやアラーム(12-2ページ)の設定は変更できます。